

Ordensregler - forebyggelse af brand

Arbejdsprocesser

- Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen.
- Brandfarlige væsker (benzin, petroleum, acetone, sprit mm.) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
- Selvlukkende døre i brandmæssige adskillelser må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk. Der må ikke anvendes kiler, kroge mm. til fastholdelse.

Vær forsigtig med anvendelse af åben ild

- Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner, serpentiner og andet brændbart materiale, pynt på borde mm.
- Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder - som udgangspunkt altid udendørs.

Affaldshåndtering

- Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning mm. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Olieklude mm. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg.

Flugtveje og slukningsmateriel

- Flugtvejsdøre må ikke spærres. Det skal sikres at der udvendigt ved flugtveje er fri mulighed for at flygte i alle retninger.
- Der må ikke anbringes genstande eller effekter (linnedvogne, rengøringsvogne, udsmykning mm. i flugtveje og på trapper.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.